

Porte-clou prismatique HIT



- Utilisable sur toutes les chaises d'implantation, même sans dégagement au sol.

- Le cordeau peut être coupé sans outil de mesure.

- Le clou mesuré sert directement de point de repère. Après une mesure correcte, le porte-clou est retiré ; le clou reste immobile dans la position mesurée.

Toute erreur d'identification est ainsi éliminée, et une mesure de contrôle supplémentaire est inutile. Après une mesure approximative ou auxiliaire, le clou peut être retiré de la planche à tout moment à l'aide du porte-clou prismatique et repositionné ailleurs.

- Le prisme, avec son porte-clou, peut pivoter autour de l'axe du clou et être aligné avec le tachymètre (Figure 4).

- Le clou et le porte-clou formant un ensemble fixe pendant la mesure, le clou reste perpendiculaire à la planche même après

retrait du porte-clou (Figure 5).

- Le porte-clou HIT peut également être fixé sur des clous déjà enfoncés.

Le clou doit présenter une longueur visible d'au moins 25 mm.

- Clous adaptés : tête standard d'une longueur minimale de 50 mm et d'un diamètre de 3,0 mm.

- L'axe d'inclinaison et l'axe vertical passent exactement par le centre du symbole cible ou par le centre visible du prisme (point de symétrie centrale).

